

# V-0197 ÜBERSICHT DER MONTAGEHILFEN

Verwendung	Werkzeugart	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Schrauben Haube/Gehäuse	Maul-Einsteckwerkzeug	SW16/17	SW16/17	SW18	SW22	SW22	SW24	SW24	SW24	SW24
Schrauben Kappe/Haube	Maul-Einsteckwerkzeug	SW10	SW10	SW10	SW13	SW13	SW13	SW16/17	SW16/17	SW16/17
255 / 355 Druckschraube	Maul-Ringschlüssel	SW13	SW13	SW15	SW20	SW20	SW20	SW24	SW24	SW30
455 Druckschraube	Maul-Ringschlüssel	SW13	SW13	SW15	SW20	SW20	SW20	SW24	SW24	SW30
Kontermutter	Maul-Ringschlüssel	SW20	SW20	SW20	SW32	SW32	SW32	SW41	SW41	SW41
Sicherungsring Kegel	Sprenggringzange	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A2	A3	A3
Antrieb Sitz-Werkzeug	Steckschlüssel-einsatz	SW13	SW13	SW13	SW24	SW24	SW24	SW30	SW30	SW30
Einschraub-Sitz	Montagewerkzeug <sup>1)</sup>	H-455-15-003 G	H-455-20-007 G	H-455-25-007 G <sup>2)</sup>	H-455-32-003 G	H-455-40-007 G	H-455-50-013 G	H-455-65-003 G	H-455-80-008 G	H-455-100-008 G

<sup>1)</sup> Notwendig für Sitzmontage /-demontage, kann bei Goetze unter angegebener Artikelnummer bezogen werden

<sup>2)</sup> für die bHL-Variante wird bei dieser Nennweite ein anderes Werkzeug benötigt: H-455-25-007 FD B G